




Adapter anschließen



WIE FÜGT MAN EINEN ADAPTER HINZU UND NUTZT DIE VORTEILE DER FERNÜBERWACHUNG?
Für alle Geräte müssen Sie lediglich die MAC-Adresse eingeben:



MAC-Adresse
Z. B. DC:FE:23:C0:3E:D4



MAC-ADRESSE
Z. B. DC:FE:23:C0:3E:D4



Laden Sie Onecta herunter,
um die Registrierung zu vereinfachen

DCSRESIDENTIAL



1

ALThERMA

2

DX- Geräte

So führen Sie eine erfolgreiche Kundenregistrierung durch und aktivieren die Fernüberwachung auf SBM



MAC-Adresse
Z. B. DC:FE:23:C0:3E:D4

1

ALTHERMA



Für Altherma-Geräte (Heizung):
muss die MAC-Adresse zwingend eingegeben werden

- Bei WLAN

Diese Information finden Sie auf der LAN-Karte. Bitte sehen Sie sich das Bild unten als Referenz an.

WIE GEHT DAS AUF DEM SBM-PORTAL (WEBSITE)?

SBM PROFESSIONAL PORTAL:



	Serial number	Unit
Outdoor unit*	<input type="text"/>	Select... ▼
Indoor unit*	<input type="text"/>	Select... ▼
1	Mac Address	
Gateway	<input type="text" value="00:11:22:33:44:55"/>	

Geben Sie die MAC-Adresse ein




1 ALTHERMA – Brennwertkesseln

Bei Brennwertkessel muss der Adapter fest eingebaut sein.

Bei Brennwertkessel ist die Modellbezeichnung des LAN-Adapters immer dieselbe: DRGATEWAYAA.

WIE GEHT DAS AUF DEM SBM-PORTAL (WEBSITE)? SBM

PROFESSIONAL PORTAL:



Bitte entnehmen Sie der Montageanleitung für den Kesseladapter, wo sich der Adapter befindet und wie er montiert wird.

1

ADAPTER AUSWÄHLEN

Find product range* >

Boiler*

Lan adapter

Unit

Commissioning ⓘ Commissioning is done by me

2

SERIENNUMMER EINGEBEN

Lan adapter



Für alle Geräte ist es unbedingt erforderlich, die MAC-Adresse einzugeben


WIE FINDET MAN DIE MAC-ADRESSE DES GERÄTS?

Sie finden die MAC-Adresse in der **ONECTA-App**, die vom Endkunden verwendet wird. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die ONECTA-App. Wechseln Sie zur vierten Registerkarte „Mehr“.


1. Wählen Sie unter „Hardware“ die Option „WLAN-Gateway“ aus. Klicken Sie auf der Registerkarte „Netzwerk-Gateway“ auf „MAC-Adresse“.
2. 👉 Kopieren Sie die MAC-Adresse und fügen Sie sie auf der Registrierungsseite ein.

Hinweis: Die Doppelpunkte (:) werden bei der Eingabe der Adresse auf der Website automatisch hinzugefügt.




1

Registerkarte „MEHR“



2

Registerkarte „WLAN-Gateway“



ONECTA



SBM-PORTAL






3

REGISTERKARTE
„REGISTRIERUNGS
SEITE“



Laden Sie Onecta herunter, um die Registrierung zu vereinfachen

ONECTA



Laden Sie Onecta herunter, um die Registrierung zu vereinfachen

SBM - PORTAL



WIE GEHT DAS AUF DEM SBM-PORTAL (WEBSITE)? SBM-ENDBENUTZERPORTAL:

*Auf der Website wird beim Eingeben automatisch ein Doppelpunkt (:) hinzugefügt.

Lan adapter unit

Mac Address

00:11:22:33:44:55

Where to find this?

MAC EINGEBEN

WIE GEHT DAS AUF DEM SBM-PORTAL (WEBSITE)? SBM-PROFESSIONAL-PORTAL:

Bank Select...

Mac Address

Gateway ⓘ

Geben Sie die MAC-Adresse ein



Laden Sie Onecta herunter,
um die Registrierung zu
vereinfachen